

## POLI-TECHNO

Autoryzowany dystrybutor produktów marki CODEX

03-741 Warszawa, ul. Białostocka 5

Tel. (+48) 22 618 26 96 Email: biuro(at)politechno.pl

www.politechno.waw.pl

Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00 w soboty 9.00 - 12.00



Indeks produktu	Nazwa, symbol i rodzaj wykonania	Grupa towarowa	Dostępna ilość [szt.]	Cena detal. netto [PLN]	Cena detal. brutto [PLN]
Q - 0001	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 25X(1,80) CODEX	28	0	0,25	0,31
Q - 0002	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 10x1 CODEX	28	639	0,08	0,10
Q - 0003	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 12x1 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0004	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 13x1 CODEX	28	16673	0,08	0,10
Q - 0005	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 140x4 CODEX	28	0	4,70	5,78
Q - 0006	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 15x(1,5)CODEX	28	18753	0,08	0,10
Q - 0007	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 170x4 CODEX	28	0	7,98	9,81
Q - 0008	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 18x1,2 CODEX	28	275	0,08	0,10
Q - 0009	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 19x1,2 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0010	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 20X(1,50) CODEX	28	14227	0,17	0,21
Q - 0011	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 20x1,2 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0012	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 21x1,2 CODEX	28	3549	0,08	0,10
Q - 0013	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 22x(1,75)CODE	28	0	0,08	0,10
Q - 0014	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 22x1,2 CODEX	28	2683	0,08	0,10
Q - 0015	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 23x1,2 CODEX	28	0	0,17	0,21
Q - 0016	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 24x1,2 CODEX	28	0	0,17	0,21
Q - 0017	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 25x(2) CODEX	28	0	0,17	0,21
Q - 0018	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 25x1,2 CODEX	28	0	0,17	0,21
Q - 0019	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 26x1,2 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0020	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 27x1,2 CODEX	28	86	0,25	0,31
Q - 0021	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 28x1,5 CODEX	28	6006	0,34	0,41
Q - 0022	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 30X(2,5) CODEX	28	0	0,42	0,52
Q - 0023	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 30x1,2 CODEX	28	0	0,25	0,31
Q - 0024	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 31x1,5 CODEX	28	493	0,17	0,21
Q - 0025	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 330 CODEX	28	38	92,05	113,22
Q - 0026	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 33x1,5 CODEX	28	105	0,17	0,21
Q - 0027	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 35x(2,5)CODEX	28	-5	0,50	0,62
Q - 0028	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 35x1,5 CODEX	28	0	0,34	0,41
Q - 0029	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 36x1,75 CODEX	28	3477	0,50	0,62
Q - 0030	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 37x1,75 CODEX	28	0	0,42	0,52
Q - 0031	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 38x1,75 CODEX	28	8567	0,50	0,62
Q - 0032	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 39x1,75 CODEX	28	1133	0,50	0,62
Q - 0033	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 40x1,75 CODEX	28	0	0,50	0,62
Q - 0034	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 41x1,75 CODEX	28	546	0,42	0,52
Q - 0035	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 42x1,75 CODEX	28	0	0,42	0,52
Q - 0036	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 44x1,75 CODEX	28	774	0,42	0,52
Q - 0037	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 45x(2,5) CODEX	28	0	0,67	0,83
Q - 0038	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 45x1,75 CODEX	28	4	0,59	0,72
Q - 0039	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 46x1,75 CODEX	28	533	0,34	0,41
Q - 0040	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 47x1,75 CODEX	28	0	0,50	0,62
Q - 0041	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 48x1,75 CODEX	28	0	0,59	0,72
Q - 0042	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 4x0,4 CODEX	28	4284	0,00	0,00
Q - 0043	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 50x2 CODEX	28	0	0,84	1,03
Q - 0044	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 51x2 CODEX	28	0	0,50	0,62

Q - 0045	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 54x2 CODEX	28	207	0,76	0,93
Q - 0046	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 55x2 CODEX	28	0	0,67	0,83
Q - 0047	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 56x2 CODEX	28	385	0,59	0,72
Q - 0048	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 58x2 CODEX	28	378	0,59	0,72
Q - 0049	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 6 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0050	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 62x2 CODEX	28	3519	0,84	1,03
Q - 0051	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 63x2 CODEX	28	0	0,59	0,72
Q - 0052	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 65x2,5 CODEX	28	0	1,01	1,24
Q - 0053	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 68x2,5 CODEX	28	917	1,26	1,55
Q - 0054	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 6x0,7 CODEX	28	11852	0,08	0,10
Q - 0055	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 70x2,5 CODEX	28	0	0,92	1,14
Q - 0056	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 72x2,5 CODEX	28	102	1,18	1,45
Q - 0057	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 78x2,5 CODEX	28	1180	1,43	1,76
Q - 0058	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 7x0,8 CODEX	28	12924	0,08	0,10
Q - 0059	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 80x2,5 CODEX	28	0	1,09	1,34
Q - 0060	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 82x2,5 CODEX	28	1154	1,43	1,76
Q - 0061	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 85x3 CODEX	28	0	1,43	1,76
Q - 0062	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 88x3 CODEX	28	624	1,85	2,27
Q - 0063	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 9 CODEX	28	232	0,08	0,10
Q - 0064	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 95x3 CODEX	28	19	1,51	1,86
Q - 0065	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 471 FI 9x1 CODEX	28	14191	0,08	0,10
Q - 0066	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 105x4 CODEX	28	21	2,44	3,00
Q - 0067	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 10x1 CODEX	28	1664	0,08	0,10
Q - 0068	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 110x4 CODEX	28	0	3,78	4,65
Q - 0069	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 115x4 CODEX	28	150	4,28	5,27
Q - 0070	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 11x1 CODEX	28	5527	0,08	0,10
Q - 0071	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 125x4 CODEX	28	0	3,95	4,86
Q - 0072	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 12x1 CODEX	28	197	0,08	0,10
Q - 0073	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 13x1 CODEX	28	54	0,08	0,10
Q - 0074	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 140x4 CODEX	28	261	6,05	7,44
Q - 0075	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 14x1 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0076	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 15x1 CODEX	28	441	0,08	0,10
Q - 0077	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 16x1 CODEX	28	1880	0,08	0,10
Q - 0078	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 17x1 CODEX	28	70	0,08	0,10
Q - 0079	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 18x1 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0080	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 19x1 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0081	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 19x1,5 CODEX	28	7	0,08	0,10
Q - 0082	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 20x1 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0083	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 210 CODEX	28	0	20,16	24,79
Q - 0084	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 21x1 CODEX	28	3528	0,08	0,10
Q - 0085	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 22x1 CODEX	28	523	0,08	0,10
Q - 0086	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 24x1,2 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0087	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 25x1,2 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0088	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 26x1,2 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0089	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 27x1,2 CODEX	28	3099	0,17	0,21
Q - 0090	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 28x1,2 CODEX	28	16289	0,17	0,21
Q - 0091	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 29x1,2 CODEX	28	0	0,17	0,21
Q - 0092	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 31x1,2 CODEX	28	345	0,25	0,31
Q - 0093	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 32x1,2 CODEX	28	0	0,17	0,21
Q - 0094	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 33x1,2 CODEX	28	641	0,17	0,21
Q - 0095	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 34x1,5 CODEX	28	640	0,25	0,31
Q - 0096	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 35x1,5 CODEX	28	0	0,25	0,31
Q - 0097	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 38x1,5 CODEX	28	0	0,34	0,41
Q - 0098	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 39x1,5 CODEX	28	13	0,34	0,41
Q - 0099	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 40x1,75 CODEX	28	2224	0,50	0,62

Q - 0100	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 41x1,75 CODEX	28	0	0,42	0,52
Q - 0101	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 42x1,75 CODEX	28	0	0,42	0,52
Q - 0102	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 44x1,75 CODEX	28	30	0,42	0,52
Q - 0103	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 46x1,75 CODEX	28	492	0,42	0,52
Q - 0104	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 47X1,75 CODEX	28	0	0,50	0,62
Q - 0105	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 48x1,75 CODEX	28	0	0,42	0,52
Q - 0106	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 49x1,75 CODEX	28	260	0,59	0,72
Q - 0107	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 50x2 CODEX	28	1041	1,09	1,34
Q - 0108	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 51x2 CODEX	28	0	0,59	0,72
Q - 0109	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 52x(3) CODEX	28	0	0,76	0,93
Q - 0110	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 52x2 CODEX	28	0	0,76	0,93
Q - 0111	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 53x2 CODEX	28	562	0,59	0,72
Q - 0112	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 54x2 CODEX	28	548	0,59	0,72
Q - 0113	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 55x2 CODEX	28	0	0,67	0,83
Q - 0114	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 55x3 CODEX	28	4093	0,50	0,62
Q - 0115	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 56x2 CODEX	28	84	0,59	0,72
Q - 0116	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 57x2 CODEX	28	219	0,50	0,62
Q - 0117	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 58x2 CODEX	28	2330	0,67	0,83
Q - 0118	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 62x2 CODEX	28	0	0,67	0,83
Q - 0119	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 64x2 CODEX	28	59	0,92	1,14
Q - 0120	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 65x2,5 CODEX	28	0	1,01	1,24
Q - 0121	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 67x2,5 CODEX	28	630	0,92	1,14
Q - 0122	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 70x2,5 CODEX	28	1	1,01	1,24
Q - 0123	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 72x2,5 CODEX	28	1	1,09	1,34
Q - 0124	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 72X2.5 CODEX	28	0	1,18	1,45
Q - 0125	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 75x2,5 CODEX	28	-2	1,18	1,45
Q - 0126	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 77x2,5 CODEX	28	0	1,09	1,34
Q - 0127	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 85x3 CODEX	28	0	2,18	2,69
Q - 0128	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 85x3 CODEX	28	0	1,43	1,76
Q - 0129	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 88x3 CODEX	28	195	1,43	1,76
Q - 0130	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 8x0,8 CODEX	28	337	0,08	0,10
Q - 0131	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 9 CODEX	28	170	0,08	0,10
Q - 0132	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 90x3 CODEX	28	3703	2,18	2,69
Q - 0133	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 92 CODEX	28	343	1,43	1,76
Q - 0134	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 472 FI 95x3 CODEX	28	0	1,51	1,86
Q - 0135	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 6799 FI 1,9 CODEX	28	1228	0,00	0,00
Q - 0136	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 6799 FI 10x1,2 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0137	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 6799 FI 12 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0138	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 6799 FI 19 CODEX	28	313	0,25	0,31
Q - 0139	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 6799 FI 2,3 CODEX	28	0	0,00	0,00
Q - 0140	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 6799 FI 24 CODEX	28	638	0,34	0,41
Q - 0141	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 6799 FI 3,2x0,6 CODEX	28	55	0,00	0,00
Q - 0142	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 6799 FI 8,0 CODEX	28	0	0,00	0,00
Q - 0143	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 6799 FI 9,0 CODEX	28	0	0,08	0,10
Q - 0144	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 988 15X22X0,2 CODEX	28	1814	0,08	0,10
Q - 0145	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 988 37X47X0,25 CODEX	28	170	0,17	0,21
Q - 0146	PIERŚCIEŃ OSADCZY DIN 988 42X52X0,3 CODEX	28	0	0,42	0,52