

POLI-TECHNO

Autoryzowany dystrybutor produktów marki CODEX

03-741 Warszawa, ul. Białostocka 5

Tel. (+48) 22 618 26 96 Email: biuro(at)politechno.pl

www.politechno.waw.pl

Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00 w soboty 9.00 - 12.00



Indeks produktu	Nazwa, symbol i rodzaj wykonania	Grupa towarowa	Dostępna ilość [szt.]	Cena detal. netto [PLN]	Cena detal. brutto [PLN]
V - 0001	KOŁO ZĘBATE RK 12 B-2 Z=125 hart. zęby	30	-2	2507,35	3084,04
V - 0002	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=10 hart. zęby	30	165	9,41	11,57
V - 0003	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=11 hart. zęby	30	275	10,08	12,40
V - 0004	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=12 hart. zęby	30	1	10,08	12,40
V - 0005	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=13 hart. zęby	30	108	10,41	12,81
V - 0006	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=14 hart. zęby	30	288	13,94	17,15
V - 0007	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=15 hart. zęby	30	158	14,78	18,18
V - 0008	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=16 hart. zęby	30	249	16,46	20,25
V - 0009	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=17 hart. zęby	30	243	17,80	21,90
V - 0010	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=18 hart. zęby	30	27	18,31	22,52
V - 0011	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=19 hart. zęby	30	165	19,48	23,97
V - 0012	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=20 hart. zęby	30	113	19,48	23,97
V - 0013	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=21 hart. zęby	30	140	21,84	26,86
V - 0014	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=22 hart. zęby	30	185	23,68	29,13
V - 0015	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=23 hart. zęby	30	140	24,69	30,37
V - 0016	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=24 hart. zęby	30	143	25,87	31,82
V - 0017	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=25 hart. zęby	30	106	26,88	33,06
V - 0018	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=26 hart. zęby	30	138	27,55	33,88
V - 0019	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=27 hart. zęby	30	32	28,22	34,71
V - 0020	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=28 hart. zęby	30	169	29,39	36,16
V - 0021	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=29 hart. zęby	30	39	32,92	40,49
V - 0022	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=30 hart. zęby	30	133	34,43	42,35
V - 0023	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=31 hart. zęby	30	89	37,12	45,66
V - 0024	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=32 hart. zęby	30	163	38,13	46,90
V - 0025	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=33 hart. zęby	30	39	39,47	48,55
V - 0026	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=34 hart. zęby	30	118	41,82	51,44
V - 0027	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=35 hart. zęby	30	36	43,67	53,72
V - 0028	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=36 hart. zęby	30	84	45,18	55,58
V - 0029	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=37 hart. zęby	30	20	46,53	57,23
V - 0030	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=38 hart. zęby	30	24	49,21	60,53
V - 0031	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=39 hart. zęby	30	18	51,90	63,84
V - 0032	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 08 B-1 Z=40 hart. zęby	30	27	52,74	64,87
V - 0033	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=10 hart. zęby	30	30	13,44	16,53
V - 0034	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=11 hart. zęby	30	233	14,95	18,39
V - 0035	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=12 hart. zęby	30	108	15,96	19,63
V - 0036	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=13 hart. zęby	30	136	16,46	20,25
V - 0037	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=14 hart. zęby	30	104	17,13	21,07
V - 0038	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=15 hart. zęby	30	179	18,98	23,35
V - 0039	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=16 hart. zęby	30	227	20,49	25,21
V - 0040	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=17 hart. zęby	30	154	21,16	26,03
V - 0041	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=18 hart. zęby	30	145	24,86	30,58
V - 0042	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=19 hart. zęby	30	177	26,37	32,44
V - 0043	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=20 hart. zęby	30	136	28,55	35,12
V - 0044	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=21 hart. zęby	30	50	30,23	37,19

V - 0045	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=22 hart. zęby	30	67	32,25	39,67
V - 0046	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=23 hart. zęby	30	24	33,93	41,73
V - 0047	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=24 hart. zęby	30	126	37,12	45,66
V - 0048	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=25 hart. zęby	30	119	38,46	47,31
V - 0049	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=26 hart. zęby	30	119	44,01	54,13
V - 0050	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=27 hart. zęby	30	32	46,02	56,61
V - 0051	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=28 hart. zęby	30	60	49,38	60,74
V - 0052	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=29 hart. zęby	30	36	51,73	63,63
V - 0053	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=30 hart. zęby	30	115	54,42	66,94
V - 0054	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=31 hart. zęby	30	35	56,94	70,04
V - 0055	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=32 hart. zęby	30	12	59,13	72,72
V - 0056	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=33 hart. zęby	30	18	61,98	76,24
V - 0057	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=34 hart. zęby	30	30	64,33	79,13
V - 0058	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=35 hart. zęby	30	24	67,19	82,64
V - 0059	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=36 hart. zęby	30	35	72,73	89,46
V - 0060	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=37 hart. zęby	30	20	76,43	94,00
V - 0061	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=38 hart. zęby	30	39	77,94	95,86
V - 0062	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=39 hart. zęby	30	18	80,63	99,17
V - 0063	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=40 hart. zęby	30	12	84,15	103,51
V - 0064	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=42 hart. zęby	30	21	92,55	113,84
V - 0065	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=44 hart. zęby	30	19	101,79	125,20
V - 0066	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 10 B-1 Z=45 hart. zęby	30	14	104,48	128,51
V - 0067	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=10 hart. zęby	30	0	15,96	19,63
V - 0068	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=11 hart. zęby	30	279	19,48	23,97
V - 0069	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=12 hart. zęby	30	186	20,83	25,62
V - 0070	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=13 hart. zęby	30	224	23,85	29,34
V - 0071	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=14 hart. zęby	30	104	25,03	30,78
V - 0072	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=15 hart. zęby	30	107	28,55	35,12
V - 0073	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=16 hart. zęby	30	53	32,08	39,46
V - 0074	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=17 hart. zęby	30	181	36,28	44,63
V - 0075	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=18 hart. zęby	30	70	38,13	46,90
V - 0076	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=19 hart. zęby	30	179	40,31	49,58
V - 0077	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=20 hart. zęby	30	159	42,33	52,06
V - 0078	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=21 hart. zęby	30	0	53,41	65,70
V - 0079	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=22 hart. zęby	30	44	56,10	69,00
V - 0080	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=23 hart. zęby	30	282	58,79	72,31
V - 0081	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=24 hart. zęby	30	46	61,81	76,03
V - 0082	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=25 hart. zęby	30	7	64,67	79,54
V - 0083	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=26 hart. zęby	30	80	67,69	83,26
V - 0084	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=27 hart. zęby	30	66	70,88	87,19
V - 0085	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=28 hart. zęby	30	89	74,41	91,52
V - 0086	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=29 hart. zęby	30	32	78,11	96,07
V - 0087	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=30 hart. zęby	30	64	82,47	101,44
V - 0088	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=31 hart. zęby	30	41	90,87	111,77
V - 0089	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=32 hart. zęby	30	80	94,90	116,73
V - 0090	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=33 hart. zęby	30	33	99,10	121,89
V - 0091	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=34 hart. zęby	30	37	103,30	127,06
V - 0092	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=35 hart. zęby	30	13	107,67	132,43
V - 0093	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=36 hart. zęby	30	16	111,87	137,60
V - 0094	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=37 hart. zęby	30	21	115,90	142,56
V - 0095	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=38 hart. zęby	30	19	120,27	147,93
V - 0096	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=39 hart. zęby	30	23	124,46	153,09
V - 0097	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=40 hart. zęby	30	11	128,83	158,46
V - 0098	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=42 hart. zęby	30	13	158,39	194,83
V - 0099	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=43 hart. zęby	30	15	165,62	203,71

V - 0100	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=44 hart. zęby	30	12	172,67	212,39
V - 0101	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=45 hart. zęby	30	5	179,89	221,27
V - 0102	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=46 hart. zęby	30	15	187,12	230,15
V - 0103	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=47 hart. zęby	30	17	194,34	239,04
V - 0104	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=48 hart. zęby	30	17	201,56	247,92
V - 0105	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=49 hart. zęby	30	16	208,79	256,81
V - 0106	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 12 B-1 Z=50 hart. zęby	30	10	216,34	266,10
V - 0107	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=10 hart. zęby	30	113	25,36	31,20
V - 0108	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=11 hart. zęby	30	205	32,25	39,67
V - 0109	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=12 hart. zęby	30	0	37,63	46,28
V - 0110	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=13 hart. zęby	30	0	44,68	54,96
V - 0111	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=14 hart. zęby	30	116	49,38	60,74
V - 0112	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=15 hart. zęby	30	0	56,77	69,83
V - 0113	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=16 hart. zęby	30	182	69,88	85,95
V - 0114	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=17 hart. zęby	30	126	74,41	91,52
V - 0115	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=18 hart. zęby	30	109	79,28	97,52
V - 0116	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=19 hart. zęby	30	22	83,14	102,27
V - 0117	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=20 hart. zęby	30	94	89,53	110,12
V - 0118	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=21 hart. zęby	30	61	106,83	131,40
V - 0119	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=22 hart. zęby	30	54	115,06	141,52
V - 0120	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=23 hart. zęby	30	0	122,28	150,41
V - 0121	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=24 hart. zęby	30	52	128,50	158,05
V - 0122	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=25 hart. zęby	30	47	134,88	165,90
V - 0123	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=26 hart. zęby	30	0	151,00	185,73
V - 0124	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=27 hart. zęby	30	53	154,70	190,28
V - 0125	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=28 hart. zęby	30	70	163,10	200,61
V - 0126	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=29 hart. zęby	30	70	170,15	209,29
V - 0127	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 16 B-1 Z=30 hart. zęby	30	65	184,60	227,06
V - 0128	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=10 hart. zęby	30	44	51,57	63,43
V - 0129	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=11 hart. zęby	30	39	60,64	74,58
V - 0130	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=12 hart. zęby	30	44	71,72	88,22
V - 0131	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=13 hart. zęby	30	43	81,97	100,82
V - 0132	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=14 hart. zęby	30	39	90,54	111,36
V - 0133	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=15 hart. zęby	30	33	105,99	130,37
V - 0134	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=16 hart. zęby	30	45	121,95	149,99
V - 0135	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=17 hart. zęby	30	44	129,67	159,50
V - 0136	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=18 hart. zęby	30	45	138,91	170,86
V - 0137	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=19 hart. zęby	30	47	149,49	183,88
V - 0138	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=20 hart. zęby	30	47	162,26	199,58
V - 0139	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=21 hart. zęby	30	25	194,17	238,83
V - 0140	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=22 hart. zęby	30	4	204,08	251,02
V - 0141	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=23 hart. zęby	30	27	213,99	263,21
V - 0142	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=24 hart. zęby	30	29	228,77	281,39
V - 0143	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=25 hart. zęby	30	17	243,72	299,78
V - 0144	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=26 hart. zęby	30	29	263,04	323,54
V - 0145	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=27 hart. zęby	30	29	276,81	340,48
V - 0146	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=28 hart. zęby	30	29	296,13	364,24
V - 0147	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=29 hart. zęby	30	29	308,22	379,11
V - 0148	KOŁO ZĘBATE Z PIASTĄ 20 B-1 Z=30 hart. zęby	30	26	324,18	398,74